

# Általános beállítások

## Bevezetés

A Yealink RoomConnect segítségével a Yealink mini-PC-hez vagy Yealink AVHub-hoz csatlakoztatott intelligens kamerák automatikusan felismerhetők, és beállíthatók az általános kamera beállítások.

- Az AVHub-bal rendelkező MVC rendszerekben minden kamera függetlenül működik, így az egyik kamera beállításainak megváltoztatása nem érinti a többit.

## Általános beállítások

1. Windows módban nyissa meg a Yealink RoomConnect alkalmazást.

2. Válassza a Yealink intelligens kamera lehetőséget.

AVHub-val rendelkező MVC rendszerek esetén válassza az **AVHub lehetőséget**.

3. Válassza az **Eszközbeállítások > Általános beállítások** lehetőséget.

AVHub-val rendelkező MVC rendszerek esetén válassza az **Eszközbeállítások > Kamera** > válassza ki a kívánt kamerát az **Eszköznév** legördülő menüből > **Általános beállítások**.

Par ame	Leírás

ter	
-----	--

<p>Folyamatos automatikus</p> <p>Fókusz</p>	<p><b>A folyamatos automatikus fókusz be- vagy kikapcsolása.</b></p> <p>Alapértelmezett: Be</p>
<p>Kamera pántázási irány</p>	<p>A kamera pántázási irányát <b>Normál</b> vagy <b>Fordított</b> értékre állíthatja. <b>Fordított</b> beállítás esetén a kamera a nyíl gombjával ellentétes irányba mozog.</p> <p>Alapértelmezett: Normál</p>
<p>People Counting</p>	<p>Ha be van kapcsolva, a kamera érzékeli és megjeleníti a videóképernyőn a tárgyalóban tartózkodó emberek számát.</p> <p>Alapértelmezett: Ki</p>
<p>HTTP Szolgáltatás</p>	<p>Harmadik fél központi vezérlési hozzáférési szolgáltatás be- vagy kikapcsolása.</p> <p>Alapértelmezett: Letiltva</p>
<p>Alapértelmezett nyomkövetési mód</p>	<p>Az alapértelmezett követési mód beállítása. Ez a beállítás minden alkalommal alkalmazásra kerül, amikor csatlakozik egy értekezlethez.</p> <p>Alapértelmezett: Ki</p>
<p>Teams Audio Capture</p>	<p>Kapcsolja be az audio rögzítést, és exportálja egy külön audio naplófájl a találkozó során felmerülő audio problémák összegyűjtéséhez. Ha Yealink UVC kamerát, Yealink intelligens kamerát vagy Yealink AVHub-ot használ Yealink mini-PC-vel, kapcsolja be a <b>Teams Audio Capture funkciót</b>.</p>

BYOD Audió rögzítés	Kapcsolja be az audio rögzítést, és exportálja egy külön audio naplófájlt, hogy összegyűjtse a találkozó során felmerült audio problémákat. Ha Yealink UVC kamerát, Yealink intelligens kamerát vagy Yealink AVHub-ot használ BYOD módban (személyi számítógéphez csatlakoztatva), akkor csak a <b>BYOD audio rögzítést</b> kell bekapcsolnia.
AP	Kapcsolja be vagy ki az <b>AP-t</b> . Alapértelmezett: Ki

## GYIK

### Miért nem tudom engedélyezni a People Counting funkciót a prezentátor követési módban?

A People Counting funkció nem érhető el a prezentátor követési módban.

### Miért tűnik a kép homályosnak, elmosódottnak vagy miért van halo hatása?

Ha a kép homályos vagy halóhatású, ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy ujjlenyomat a kamera lencsésén. Ha igen, tisztítsa meg lencsetörlővel vagy nedves törlőkendővel. Emellett a kép mód vagy az élesség beállítása is javíthatja a kép tisztaságát. Ha a kép továbbra is homályos, vegye fel a kapcsolatot a Yealink műszaki támogatásával.

### Miért nem lehet frissíteni a kamerát?

A kamera nem frissíthető használat közben vagy hiba esetén.