

Mielőtt telepítené és használná az eszközt, alaposan olvassa el a biztonsági utasításokat, és figyelje meg a működés közbeni helyzetet.

Videokonferencia-eszközök

- Tárolás, szállítás és használat közben mindig tartsa szárazon és tisztán az eszközt, kerülje az ütközést és a balesetet.
- Kérjük, próbálja meg elkerülni az eszköz szétszerelését. Bármilyen eltérés esetén kérjük, forduljon az illetékes karbantartó központhoz javításért.
- Helyezze az eszközt jól szellőző helyre.
- Ne tegye közvetlen napfényre.
- Tartsa az eszközt szárazon és pormentesen.
- Ne helyezze az eszközt gyúlékony vagy tűzveszélyes tárgyakra, például gumi alapú anyagokra. Tartsa az eszközt távol minden hőforrástól vagy nyílt lángtól, például gyertyától vagy elektromos fűtőtől.
- Ne hagyja, hogy gyermek használja az eszközt útmutatás nélkül.
- Ne hagyja, hogy gyermek játszon az eszközzel vagy bármilyen tartozékkal, hogy elkerülje a véletlen lenyelést.
- Kérjük, csak a gyártó által biztosított vagy engedélyezett tartozékokat használja.
- Az eszköz áramellátásának meg kell felelnie az eszköz bemeneti feszültségi követelményeinek. Kérjük, csak a biztosított túlfeszültség-védett aljzatot használja.
- Mielőtt bármilyen kábelt csatlakoztatna vagy kihúzna, győződjön meg róla, hogy kezei teljesen szárazak.
- Ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre, és ne használja az eszközt víz közelében, például fürdőkádban, mosdókagylóban, konyhai mosogatóban, nedves pincében vagy medence közelében.
- Zivataros időben hagyja abba az eszköz használatát, és válassza le az áramellátást. Húzza ki az áramforrást a villámcsapás elkerülése érdekében.
- Ha az eszközt hosszabb ideig nem használják, válassza le az áramellátásról, és húzza ki az áramforrást.
- Ha füst jön ki az eszközből, vagy szokatlan zajt vagy szagot érez, azonnal válassza le az eszközt az áramellátásról, és húzza ki az áramforrást.
- Forduljon az illetékes karbantartó központhoz javításért.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat az eszközhez, ami nem része a terméknek vagy kiegészítő terméknek.
- Kábel csatlakoztatása előtt először csatlakoztassa az eszköz földelő kábelét. Ne húzza le a földelő kábelt, amíg minden más kábelt ki nem húzott.
- A készülék tisztítása előtt válassza le az áramellátásról.
- Használjon egy puha, száraz és antisztatikus ruhát a készülék tisztításához.
- Tartsa tisztán és szárazon az áramforrást.