


MVC S80-C5U

Követelmények

- Az MCore 4-hez csatlakoztatott kijelző (nem tartozék).
- Microsoft Teams Rooms fiók (nem tartozék).
- Vezetékes hálózati környezet (nem tartozék).

A csomag tartalma




MCore 4 Package


SmartVision 80 Package

MTouch Plus Package


RoomSensor Package




Választható



MeetingDisplay 65/75/86 Package




MD-WallMount Package



MD-PTZBracket Package

*The MD-PTZBracket is used to mount SmartVision 80



MD-AVBracket-S Package

*The MD-AVBracket-S is used to mount MSpeaker Pro.

Javasoljuk, hogy a MeetingDisplay-t (65/75/86), az MD-Falikonzolt és az MD-PTZ szerelvényt együtt használja

Telepítse az MVC S80-C5U szoftvert


- Az **MCore 4** támogatja: falra szerelhető, TV-re szerelhető, asztalra helyezhető, MeetingDisplay-re szerelhető (opcionális).
- **MTouch Plus** támogatja: asztalra helyezhető, asztalra ragasztható, asztalra rögzíthető, falra szerelhető.
- A **SmartVision 80** támogatja: asztalra helyezhető, TV-re szerelhető, TV-tartóra szerelhető, falra szerelhető, MeetingDisplay-re szerelhető (MD-PTZBracket szükséges, opcionális).
- A **RoomSensor** támogatja: mennyezetre szerelhető, falra szerelhető.
- A **MeetingDisplay** támogatja: felszerelés az MD-WallMount Bracket-re (opcionális), felszerelés az MB-FS-Lift elektromos emelőállványra (opcionális).

☐ **MEGJEGYZÉS**

Ha MSpeaker Pro-t vásárolt, azt az MD-AVBracket- segítségével a MeetingDisplay alá is felszerelheti. S segítségével. A MeetingDisplay aljára csak egy eszköz – a SmartVision vagy az MSpeaker Pro – szerelhető.

Csatlakoztassa az MVC S80-C5U készüléket

Opcionális 1: Alapvető csatlakozás



MEGJEGYZÉS


- A rendszer első indításakor az egér csatlakoztatásával kell elvégezni az alapbeállításokat. Javasoljuk a vezeték nélküli egér és billentyűzet készlet használatát.

A csomagban nem található kiegészítők:

- Kijelző:** 1080p vagy nagyobb felbontás és HDMI port.
 - PC: HDMI vagy USB-C (DP protokollt támogató) porttal.
 - PoE kapcsoló:** Ha PoE-t használ hangszórók vagy kamerák csatlakoztatásához, PoE+ használata szükséges.
 - Ethernet kábel:** CAT5e vagy annál jobb Ethernet kábel.

Opcionális 2: Csatlakozás a MeetingDisplay-hez

Ha nincs csatlakoztatva a MeetingDisplay LAN-portjához, csatlakoztassa a külső hálózati porthoz.



MEGJEGYZÉS

- Az első indításakor az egér csatlakoztatásával kell elvégezni az alapbeállításokat. Javasoljuk a vezeték nélküli egér és billentyűzet készlet használatát.

Nem tartalmazza a kiegészítőket:

- PC:** HDMI vagy USB-C (DP protokollt támogató) porttal ellátott.
 - PoE kapcsoló:** Ha PoE-t használ a hangszórók vagy kamerák csatlakoztatásához, PoE+ használata szükséges.
 - Ethernet kábel:** CAT5e vagy annál magasabb minőségű Ethernet kábel.

Támogatott kiegészítők

A kompatibilis eszközök és a kompatibilis eszközök maximális száma tekintetében lásd a [Teams Room kiegészítők kompatibilitási listáját](#).

Kezdő beállítás

A hardver telepítése és a csatlakozások befejezése után be kell állítania a Microsoft Teams Room System (MVC) rendszert. További részletekért lásd a [Gyors beállítás című részt](#).

Funkció

Vezeték nélküli megosztás

1. Csatlakoztassa a PA20 készüléket az MTouch Plus USB-portjához. A párosítás során a PA20 LED-jelzőfénye narancssárga színű. A párosítás sikeres befejezése után a LED-jelzőfény zöld színűre vált.
2. Csatlakoztassa a párosított PA20-at a számítógép USB-A/USB-C portjához.
3. A PA20-on nyomja meg a prezentációs gombot a teljes képernyő megosztásához.

Párosítás a RoomSensorral

1. Váltson a Microsoft Teams fiókról az Admin fiókra.
2. Nyissa meg a Yealink RoomConnect szoftvert.
3. Lépjen az **MTouch Plus** > **Eszköz állapot** > **Érzékelő menüpontra**.
4. Válassza az **Add (Hozzáadás) lehetőséget**, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás

MEGJEGYZÉS

- Egy MTouch Plus csak egy RoomSensorral párosítható.
- Az MTouch Plus és a RoomSensor közötti távolság nem haladhatja meg a 20 métert.