
Yealink




Arsono Magyarország Kft.

MSketch


Gyors útmutató

V 1.0


A csomag tartalma




MSketch



MSketch falra szerelhető tartó



PC-beállító lemez



Megosztás gomb
és 2 db AAA elem*



Megosztás gomb
falra szerelhető
tartója



x8

ϕ6*30 mm

Tágulási dugó



x8

T4*30 mm

Önmetsző csavarok



x2

3*6PMOZN3+

Gépi csavarok



WH-85* 3,0

Csavarhúzó




x4

H80*Sz80, T0,7 mm

L alakú fekete szalag



Optikai szűrő



Gyors útmutató


Assono Magyarország Kft.

A Yea nk h /ata os tamogatas /webo da an eto thet az L a aku fekete sza aghoz tartozo nyomtatható anyagokat.

Assono Magyarország Kft.

Hardveres csatlakozási útmutató

MSketch




Sz.	Tétel	Leírás
1	Fénykép	A táblán látható tartalom
2	Vissza	Visszaállítás a gyári
3	LED-jelző	A készülék állapotát jelzi.
4	PárosításGomb	Nyomja meg a párosító gombot a Bluetooth párosítási mód aktiválásához.
5	Internet	To tse fe az akkumu atort, es csat akozzon a

MSketch LED-jelzőfény

LED állapot	Leírás
Kikapcsolt	Az eszköz ki van kapcsolva vagy alvó állapotban van.
Egyenletesen narancssárga	A készülék be van kapcsolva és készenléti
állapotban van. Villogó narancssárga	A készülék firmware-frissítés
alatt áll. Folyamatosan zöld	A kamera videót ad ki.
Pislogó piros	A készülék gyári beállításokra áll vissza.

Assono Magyarország Kft.

Megosztás gomb



Szám	Tétel	Leírás
1	LED-jelző	A készülék állapotát jelzi.
2	Párosító gomb	Hosszan nyomja meg a párosító gombot a Bluetooth párosítási mód aktiválásához. Rövid gombnyomással megoszthatja vagy leállíthatja a táblán megjelenő tartalom megosztását.

Megosztás gomb LED-jelzőfény

LED állapot	Leírás
Kikapcsolt	A készülék nincs bekapcsolva, vagy lemerült az akkumulátor.
Zöld fény	A gomb rövid megnyomása után kigyullad, jelezve a megosztási funkció elindítását/leállítását.
Zöld fény (3 másodperc)	A sikeres párosítást jelzi.
Piros világít	Az alacsony akkumulátorszintet jelzi.
Narancssárga világítás	A gazdagéptől való leválasztást jelzi.
Narancssárga villogás	A gomb hosszan tartó lenyomása után
villog,	jelezve a párosítási módba való belépést.


Assono Magyarország Kft.

MSketch telepítése


Telepítési hely és magassági követelmények:


1. Vízszintes helyzet: Igazítsa a táblához, hogy a készülék középen legyen;
2. Függőleges magasság: 10–15 cm-rel a táblának a felső széle felett (ajánlott érték), amelyet a felhasználók rugalmasan beállíthatnak a helyszínen található tábla tényleges elrendezésének megfelelően.
3. A táblaméret korlátozása: Az MSketch legfeljebb 1,8 x 1,2 méter.

1 A PC-beállító lemez segítségével igazítsa be a fali tartót, jelölje meg a rögzítési pontokat, majd fúrjon lyukakat a falba.



2 Helyezze be a tágulási dugót, majd csavarokkal rögzítse a fali konzolt a falhoz.






Tágulási dugó


Önszúró csavarok

3 Csatlakoztassa előzetesen a hálózati kábelt az MSketch internetes portjához.



Assono Magyarország Kft.


4 Rögzítse az MSketch készüléket a fali konzolra, és húzza meg a csavarokat.




ShareButton telepítése

Az akkumulátor beszerelése

1 Forgassa el a ShareButton alsó fedelét, hogy kinyissa, majd vegye le;




2 Helyezze be az akkumulátort a ShareButton megfelelő rekeszébe;




Assono Magyarország Kft.

1. lehetőség: Ragasztással történő felszerelés

1. Fedje le a ShareButton készüléket az alsó fedéllel, és rögzítse azt.




2. Távolítsa el a szalag ragasztórétegét, és rögzítse a készüléket a kívánt helyre.



2. lehetőség: Fali rögzítés


1. Helyezze be a tágítódugót, majd csavarokkal rögzítse a fali tartót a falhoz.



Tágulási dugó

Önszóró csavarok

2. Fedje le a ShareButton gombot az alsó fedéllel, és rögzítse azt.




Assono Magyarország Kft.

MSketch csatlakozás


Megjegyzések:
A kompatibilis gazdagép-mode ekke kapcso atos nformac okert atogasson e a Yea nk
h rata os tamogatas webo da ara 4 2 es 3 opc ot a kesobb OTA-fr ss tesek tamogatn fogjak

Párosítás közvetlen kapcsolaton keresztül

- **MTRoA-kapcsolat**



- **MTRoW-csatlakozás**



Assono Magyarország Kft.


L alakú fekete szalag

Húzza le az L alakú fekete szalag ragasztórétegét, és ragassza a fehér táblára. A Yealink kísérő szoftvere automatikusan felismeri az L alakú fekete szalagot, és beállítja a fehér tábla területét.




MSketch lencse szögének beállítása

Forgassa a kamerát felfelé és lefelé, hogy úgy állítsa be a szöget, hogy az Msketch a teljes táblát le tudja fényképezni.



(Opcionális) Optikai szűrő felszerelése

Ha a táblája fényvisszaverő, szereljen fel egy optikai szűrőt a lencsére, és forgassa el úgy, hogy kiszűrje a visszatükröződést.



Assono Magyarország Kft.

Assono Magyarország Kft.