


Yealink

Yealink IP- telefon


SIP-T19 E2 és SIP-
T19P E2




Gyors útmutató
(V84.60)

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha valami hiányzik, forduljon a rendszergazdához.



IP-telefon



Vevő



Vevőkábel



Ethernet-kábel
(1,5 m CAT5E UTP)



Bevezető útmutató



Tartó



Tápegység (opcionális)




Megjegyzés: A telefonon megjelenő modellek egymástól eltérnek. A csomagban található „IP-telefon” a fenti képen egy SIP-T19P E2 IP-telefon példáján látható.

Javasoljuk, hogy kizárólag a Yealink által szállított és jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény romlásához vezethet.



A telefon összeszerelése

1. Rögzítse és vegye le a tartót az alábbiak szerint:


a) a tartó rögzítése:




Asztali felszerelés



b) A tartó levétele:




2. Csatlakoztassa a kézibeszélőt és az opcionális fülhallgatót az alábbi ábra szerint:



Megjegyzés: A fülhallgató külön megvásárolható.

3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a tápkábelt az alábbi ábra szerint:

Két lehetőség áll rendelkezésre a hálózat és a tápellátás csatlakoztatásához. A rendszergazda tanácsot ad, hogy melyiket használja.



Megjegyzés: Az IP-telefont kizárólag az eredeti Yealink hálózati adapterrel (5 V/600 mA) szabad használni. Harmadik féltől származó hálózati adapter használata károsíthatja a telefont. Ha számítógépet szeretne csatlakoztatni a telefonhoz, javasoljuk a Yealink által biztosított Ethernet-kábel használatát.

Ha hálózati tápellátást (PoE) használ, nincs szükség a tápegység csatlakoztatására. Ellenőrizze, hogy a hub/switch kompatibilis-e a PoE funkcióval. A PoE funkció csak a SIP-T19P E2 IP telefon esetében érhető el.

Indítás

Miután az IP-telefont csatlakoztatta a hálózathoz és az áramellátáshoz, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. A kezdeti fázis befejezése után a telefon használatra kész. A telefon a webes felületen vagy a telefon felületén keresztül konfigurálhatja.


Üdvözöljük

Inicializálás...kérjük,
várjon

A telefon beállítása

Beállítás a webes felületen keresztül A

webes felület eléréséhez:

1. A telefon inaktív állapotában nyomja meg a  gombot a telefon IP-címének megszerzéséhez.
2. Nyissa meg a számítógép böngészőjét, írja be az IP-címet a címsorba (például „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter billentyűt**.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót (alapértelmezett: admin) a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Hálózati beállítások: Kattintson a **Hálózat->Alapvető->IPv4 konfiguráció** menüpontra

A hálózati beállításokat a következő módokon konfigurálhatja:

DHCP: Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatban található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat (például IP-címet, alhálózati maszkot, átjáró címet és DNS-címet).

Statikus IP-cím: Ha a telefon valamilyen okból nem tud kapcsolatba lépni egy DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címet, elsődleges DNS-címét és másodlagos DNS-címet.

Megjegyzés: Az IP-telefon támogatja az IPv6-ot is, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások megakadályozhatják a telefon használatát, és negatív hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információért forduljon a rendszergazdához.

Fiókbeállítások: Kattintson a **Fiók->Regisztráció**

menüpontra **Fiókparaméterek**:

Regisztrációs állapot:	Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát.	
Aktív vonal:	Az Engedélyezve/Letiltva opciók kiválasztásával engedélyezheti vagy letilthatja a fiókot. Címke:	Megjelenik az LCD képernyőn a fiók azonosításához.
Megjelenített név:	Hívás kezdeményezésekor a hívó azonosítójaként jelenik meg.	
Regisztrációs név:	Ez egy hitelesített azonosító, amely a bejelentkezéshez szükséges; a hálózati szolgáltató biztosítja (szükséges). Felhasználónév:	A hálózati szolgáltató adja meg a regisztrációhoz (szükséges).
Jelszó:	A hálózati szolgáltató adja meg a regisztrációhoz (szükséges).	
Kiszolgáló:	A hálózati szolgáltató adja meg a regisztrációhoz (szükséges).	

A regisztráció állapotát jelző ikonok az LCD-kijelzőn:



A regisztráció sikeresen megtörtént
Regisztráció folyamatban



A regisztráció nem sikerült



Beállítás a telefon felületén Hálózati beállítások:

Nyomja meg a **Menu** gombot, amikor a telefon nem aktív, válassza a **Settings->Advanced Settings** (alapértelmezett jelszó: admin)->**Network**
-> **WAN Port/VLAN/Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** menüpontot a hálózat konfigurálásához.

Megjegyzés: Kérdezze meg a rendszergazdát, ha a regisztráció során hibaüzenet jelenik meg, vagy ha a regisztrációhoz speciális beállításokra van szükség.

Assono Magyarország Kft.

Fiókbeállítások:

Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon nem aktív, válassza a **Beállítások->Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)->**Fiókok menüpontot** a fiók konfigurálásához.

Megjegyzés: A fiókbeállításokkal kapcsolatos további információért lásd a fenti **Webes felületen történő konfigurálás** című

Alapvető hívásfunkciók


Hívás kezdeményezése A

kagyló használata:

1. Emelje fel a kagylót.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg

a „Send” gombot. A kihangosító

használata:

1. A kézibeszélő a helyén hagyva nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg

a Send gombot. Fülhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után nyomja meg a  gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Send gombot**.

Megjegyzés: Hívás közben a **Headset**, a **Speakerphone** gombok megnyomásával vagy a kagyló felemelésével válthat a fülhallgató, a kihangosító és a kagyló módok között. A fülhallgató mód használatához a fülhallgatónak csatlakoztatva kell lennie.

Hívás fogadása A

kézibeszélő használata:

Emelje fel a kagylót.

Hangszóró használata:

Nyomja meg a  gombot.

Fejhallgató használata:

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A **Reject gomb** megnyomásával elutasíthatja a bejövő hívást.

Hívás befejezése A

kézibeszélő használata:

Tegye vissza a kagylót, vagy nyomja meg az **EndCall** gombot.






A kihangosító használata:

Nyomja meg az  gombot, vagy nyomja meg az **„EndCall”** gombot.

Fejhallgató használata:



Nyomja meg az **EndCall** gombot.

Újratárcsázás

- Nyomja meg a  gombot a „Placed Calls” listához való hozzáféréshez, nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot vagy **Send** gombot.
- Nyomja meg kétszer , amíg a telefon nem aktív, az utolsó tárcsázott szám újratárcsázásához.

Assono Magyarország Kft.

A hívások hangjának kikapcsolása és visszaállítása



- Nyomja meg a  gombot a mikrofon kikapcsolásához hívás közben.
- Nyomja meg újra a  gombot a hívás hangjának visszaállításához.

Hívás várakoztatása és folytatás Hívás

várakoztatásához:


Nyomja meg a **Hold gombot** egy folyamatban lévő hívás közben.

A hívás folytatásához hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

- Ha csak egy hívás van várakozásban, nyomja meg a **Resume gombot**
- Ha több hívás is várakozik, nyomja meg a „” (Várakozás) vagy a „” (Várakozás) gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a **Resume* (Folytatás) gombot. Hívásátvitel**

A hívást a következő módokon továbbíthatja:



Átvadás bejelentés nélkül

1. Hívás közben nyomja meg a „” (Átkapcsolás) vagy a **„Tran* gombot**. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be azt a számot, amelyre át szeretné irányítani a hívást.
3. Nyomja meg a „

” vagy a **„Tran* gombot.**

Félig

automatikus átirányítás

1. Hívás közben nyomja meg a „” vagy a **„Tran* gombot**. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a hívás átirányításának számát, majd nyomja meg a  gombot.
3. Amikor hallja a visszahívási hangot, nyomja meg a „

” vagy a **„Tran* gombot. Asszisztált átirányítás**

1. Hívás közben nyomja meg a „” vagy a **„Tran* gombot**. A hívás várakozásba kerül.
2. Írja be a hívás átirányításának számát, majd nyomja meg a  gombot.
3. Amikor a második fél felveszi a hívást, nyomja meg a  gombot.

” vagy a **„Tran* gombot. Hívásátirányítás**



A hívásátirányítás bekapcsolásához:

1. Nyomja meg a **Menu gombot**, amikor a telefon nem aktív, majd válassza a **Features->Call Forward** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt átirányítási típust:

Always Forward A bejövő hívások feltétel nélkül továbbíthatók.

Foglalt átirányítás A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.

Válasz nélküli átirányítás A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha egy bizonyos időn belül nem veszik fel a telefont.

3. Írja be azt a számot, amelyre a hívást át szeretné irányítani. A **„No Answer Forward” (Nem válaszolás esetén történő átirányítás)** beállításához nyomja meg a „” (Hívásátirányítás) vagy a „” (Nem válaszolás esetén történő átirányítás) gombot, majd az **„After Ring Time” (Csengetés utáni idő)** mezőben válassza ki az átirányítás előtt eltelt várakozási időt.
4. Nyomja meg a **Save gombot** a módosítások elfogadásához.

Konferencia

1. Nyomja meg a **NewCall gombot** egy folyamatban lévő hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második beszélgetőpartner számát, majd nyomja meg a **Send gombot**
3. Amikor a másik fél válaszol, nyomja meg a **Conf gombot**. Most már minden fél részt vesz a konferenciában.

4. Nyomja meg az **EndCall** gombot az összes beszélgetőpartner kapcsolatának megszüntetéséhez.

Megjegyzés: A **Split gomb** megnyomásával a konferenciát két külön hívásra oszthatja.

Assono Magyarország Kft.

Hangüzenet



A kezdőképernyőn megjelenő üzenetjelző jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápellátás LED-je lassan sárgán villog.

A hangüzenetek meghallgatásához:

1. Nyomja meg a  (Hívás kezdeményezése) vagy a „Connect” (Csatlakozás) gombot.
2. Kövesse a hangutasításokat az üzenetek meghallgatásához.

A telefon személyre szabása

Hívásnapló

1. Nyomja meg a **History gombot**, amikor a telefon nem aktív, majd nyomja meg a  (Híváselőzmények) vagy a  (Híváslista) gombot a lista végiglapozásához.
2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából; a következő műveleteket hajthatja végre:
 - Nyomja meg a **Send gombot** a hívás kezdeményezéséhez.
 - Nyomja meg a **Delete gombot** a bejegyzés törléséhez a listából.

Az **Option gomb** megnyomásával a következő műveleteket is végrehajthatja:



- Válassza a **Detail gombot** a bejegyzés részletes adatainak megtekintéséhez.
- Válassza az **Add to Contact** (Hozzáadás a névjegyzékhez) lehetőséget a bejegyzés hozzáadásához a helyi névjegyzékhez.
- Válassza az **Add to Blacklist** (Feketelistához hozzáadás) lehetőséget a bejegyzés feketelistára való felvételéhez.
- Válassza a **Delete All** (Összes törlése) lehetőséget a lista összes elemének törléséhez.

Névjegyzék



Névjegy hozzáadása:

1. Nyomja meg a **Dir gombot**, amikor a telefon nem aktív, majd válassza az **All Contacts (Minden névjegy) lehetőséget**.
2. Nyomja meg az **Add gombot** a névjegy hozzáadásához.
3. Írja be a névjegy egyedi nevét a **Name** mezőbe, majd írja be a kapcsolattartási számokat a megfelelő mezőkbe.
4. Nyomja meg az **Add gombot** a módosítások elfogadásához.

Névjegy szerkesztése:



1. Nyomja meg a **Dir gombot**, amikor a telefon nem aktív, majd válassza az **All Contacts (Minden névjegy) lehetőséget**.
2. Nyomja meg az  (Névjegyzék) vagy az  (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az **Option** (Opció) gombot, majd válassza az **Detail** (Részletek) lehetőséget az opciók listájából.
3. Módosítsa a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a **Save gombot** a módosítások elfogadásához.

Egy névjegy törlése:






1. Nyomja meg a **Dir gombot**, amikor a telefon nem aktív, majd válassza az **All Contacts (Minden névjegy) lehetőséget**.
2. Nyomja meg az  (Névjegyzék) vagy az  (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az **Option gombot**, majd válassza a **Delete (Törlés) lehetőséget** az opciók listájából.
3. Nyomja meg az **OK gombot**, amikor a kijelzőn megjelenik a „Delete selected item?” (Törölje a kijelölt elemet?) kérdés.

Megjegyzés: A névjegyeket könnyen hozzáadhatja a hívásnaplóból. További információkért lásd a fenti **Hívásnapló** című részt.

Hangerő beállítása

- Nyomja meg  hívás közben a fülhallgató, a kihangosító vagy a fülhallgató hangerejének beállításához.
- Nyomja meg  gombot, amikor a telefon nem aktív vagy cseng, a csengőhang hangerejének módosításához.

Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menu** gombot, amikor a telefon nem aktív, majd válassza a **Settings->Basic Settings->Sound->Ring Tones** menüpontot. 
2. Nyomja meg  vagy  válassza ki a **Common (Általános)** vagy a kívánt fiókot, majd nyomja meg az **Enter** gombot.
3. Nyomja  vagy  gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Save** gombot a módosítások elfogadásához.

Assono Magyarország Kft.