

Yealink

Ultra üzleti telefon


SIP-T73U



Assono Magyarország Kft.

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha hiányzik bármelyike, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.



IP-telefon
készülék




Kézi



Kézi készülék



Ethernet kábel (2 m-es CAT5E UTP kábel)




Fali tartókonzo
(Opcionális)



Használati útmutató





Tápegység
(Opcionális)





Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

A telefon összeszerelése


1. A. Állítsa be az állványt az alábbiak szerint:



Állványt felfelé.





A




Megjegyzés: A telefont falra is felszerelheti. A fali tartószerelvény felszerelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Yealink IP-telefonok fali tartószerelvényének gyors telepítési útmutatóját.

2. Csatlakoztassa a kézibeszélőt és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:




3. Csatlakoztassa az USB flash meghajtót az alábbiak szerint:



Megjegyzés: Az USB-port más USB-eszközök, például EXP55, USB-fejhallgató, BT41, WF50 stb. csatlakoztatására is használható.

4. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Kétféle lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátás csatlakoztatásához. A rendszergazda fogja megmondani, melyiket használja.



Megjegyzés: Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti hálózati adapterével (5 V/2 A) szabad használni. Harmadik féltől származó hálózati adapter használata a telefon megrongálódásához vezethet. Ha számítógépet csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított Ethernet-kábelt használja.


Ha inline tápellátás (PoE) áll rendelkezésre, akkor nem szükséges csatlakoztatni a hálózati adaptert. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

A kampókapcsolófül beállítása

Az IP-telefon a kampókapcsoló fülével asztali rögzítési helyzetben van csomagolva. Mielőtt az IP-telefont a falra rögzítené, a kampókapcsoló fülét falra rögzítési helyzetbe kell állítania.

A kapcsolófülek beállítása:

1. Húzza meg a fogólapka fülét a kézibeszélő tartójában.
2. Forgassa el a kapcsolófület 180 fokkal.
3. Helyezze vissza a kampókapcsoló fülecskét.



A kampókapcsoló fülének van egy pereme, amely lehetővé teszi, hogy a kézibeszélő a helyén maradjon, amikor az IP-telefon megfelelően van felszerelve.

Bekapcsolás

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózathoz és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a webes felhasználói felületen vagy a telefon felhasználói felületén keresztül konfigurálhatja.

Üdvözljük

Inicializálás...kérjük, várjon

Telefon beállítása

Konfigurálás a webes felhasználói felületen

keresztül A webes felhasználói felület eléréséhez:

1. A telefon IP-címének lekéréséhez nyomja meg az **OK** gombot, amikor a telefon nem használatban van.
2. Nyissa meg a számítógépén a webböngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Bejelentkezés gombra**.

Hálózati beállítások: Kattintson a **Hálózat->Alapvető->IPv4**

konfiguráció menüpontra. A hálózati beállításokat a következő

módon konfigurálhatja:

DHCP: Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatában található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. IP-címet, alhálózati maszkot, átjárócímet és DNS-címet.

Statikus IP: Ha telefonja bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címét, elsődleges DNS-címét és másodlagos DNS-címét.

Megjegyzés: Az IP-telefon IPv6-ot is támogat, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások a telefon elérhetetlenségét okozhatják, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információkért forduljon a rendszergazdához.

Fiókbeállítások: Kattintson a **Fiók->Regisztráció->Fiók X (X=1,2,3...11,12)** menüpontra.

A fiók paraméterei:

Regisztrációs állapot: A jelenlegi fiók regisztrációs állapotát mutatja.

Vonal aktív: A fiók engedélyezéséhez/letiltásához válassza az Engedélyezve/Letiltva lehetőséget.

Címke: A fiók azonosítására szolgál, és az LCD képernyőn jelenik meg.

Megjelenített név: Hívás kezdeményezésekor hívóazonosítóként jelenik meg.

Regisztrációs név: Az ITSP által biztosított hitelesítéshez szükséges hitelesített azonosító (szükséges).

Felhasználónév: Az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (szükséges). **Jelszó:** Az

ITSP biztosítja a regisztrációhoz (szükséges). **Szervergazda:** Az ITSP biztosítja

a regisztrációhoz (szükséges). **Regisztrációs állapot ikonok az LCD**

képernyőn:



Regisztrált



Regisztrálás folyamatban



Regisztráció sikertelen

Megjegyzés: Ha a regisztráció során hibaüzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfigurációra van szükség, forduljon a rendszergazdához.

Konfigurálás a telefon felhasználói felületén

keresztül Hálózati beállítások:

Nyomja meg a **Menü** soft gombot, amikor a telefon nem használatban van, válassza a **Advanced->Network->WAN Pok/Wi-Fi**

Pok/VLAN/ Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT menüpontot a hálózat konfigurálásához.

Fiókbeállítások:

Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon nem használatban van, válassza a **Advanced->Accounts** menüpontot a fiók konfigurálásához.

Megjegyzés: A fiókparaméterekkel kapcsolatos további információkért lásd a fenti **Webes felhasználói felületen történő konfigurálás** című részt.

Alapvető hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése


A kézibeszélő használata:

1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Hangszóró használata:

1. A kagylót letéve nyomja meg a  (Hangszóró) gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

A fülhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után érintse meg a  (Fülhallgató mód) gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.


Megjegyzés: Hívás közben a fülhallgató, a kihangosító és a kézibeszélő módok között válthat a **Fülhallgató** gomb, a **Kihangosító** gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő felvételével. A fülhallgató módhoz csatlakoztatott fülhallgató szükséges.

Hívás fogadása Kézi

mikrofon használata:

Vegye fel a kézi mikrofont.

Hangszóró használatával:

Nyomja meg a Hangerő gombot ().

Fejhallgató használata:

Érintse meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Reject** (Elutasítás) gombbal utasíthatja el.

Hívás befejezése A

kézibeszélő

használata:

Tegye le a kagylót, vagy nyomja meg a **Véget vetés** gombot.




Hangszóró használatával:

Nyomja meg a  (Hangszóró) vagy a „End Call” (**Hívás befejezése**) gombot.



Fejhallgató használata:

Nyomja meg a „Vészhívás” gombot.

Újratárcsázás

- Nyomja meg a  (Visszahívás) gombot a kezdeményezett hívások listájának megnyitásához, nyomja meg a **navigációs** gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg a  (Visszahívás) vagy a „Call” (Hívás) gombot.
- Nyomja meg kétszer az  gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, hogy az utolsó tárcsázott számot tárcsázza.

Hívás némítása és némítás feloldása

- Érintse meg  a mikrofon némításához hívás közben.
- Érintse meg  ismét, hogy visszakapcsolja a mikrofont.

Hívás tartása és folytatás

Hívás tartása:

Nyomja meg a **Várakoztatás** gombot aktív hívás közben.

A hívás folytatásához tegye az alábbiak egyikét:

- Ha csak egy hívás van tartáson, nyomja meg a **Folytatás** gombot.

- Ha több hívás van tartáson, nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a **Újraindítás** gomb.

Hívásátvitel

A hívást a következő módokon lehet átírányítani:

Vak átvitel

1. Nyomja meg a **Hívásátadás** sofl gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a továbbítani kívánt számot.
3. Nyomja meg a B Átviteli gombot.

Félig automatikus átírányítás

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átviteli számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Amikor meghallja a visszahívási hangot, nyomja meg a **Transfer** gombot.

Átadás befejezése

1. Nyomja meg a **Transfer** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a számot, amelyre át szeretné irányítani a hívást, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg a Transfer sofl gombot, amikor a második fél válaszol.

Hívásátírányítás

A hívásátírányítás engedélyezése:

1. Nyomja meg a **Menu** soft gombot, amikor a telefon nem használatban van, majd válassza a **Funkciók->Hívásátírányítás menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt átírányítási típust:

- **Mindig átírányítás**-----A bejövő hívások feltétel nélkül átírányításra kerülnek.
 - **Foglalt átírányítás** ---A bejövő hívások átírányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.
 - **Nincs válasz átírányítás** ---- A bejövő hívások továbbításra kerülnek, ha egy bizonyos idő elteltével nem veszik fel őket.
3. Írja be a továbbítani kívánt számot. **Válasz nélküli továbbítás** esetén nyomja meg a **navigációs** gombot, és válassza ki a kívánt csengési időt a **Továbbítás előtti csengési idő** mezőből.
 4. Nyomja meg a **Mentés** gombot a módosítás elfogadásához.

Híváskonferencia

1. Nyomja meg a **Conf.** gombot aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.
3. Nyomja meg újra a **Conf.** gombot, amikor a második fél válaszol. Most már minden fél csatlakozott a konferenciahíváshoz.
4. Nyomja meg a **Véget sz.** gombot az összes fél leválasztásához.

Megjegyzés: A Split sofl gomb megnyomásával a konferenciahívást két külön hívásra oszthatja.

Gyorshívás

Gyorshívó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu** sofl gombot, amikor a telefon nem használatban van, majd válassza a **Features->Dsskey menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** sofl gombot.
3. Válassza ki a **SpeedDial lehetőséget** a **Type** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat az **Account ID** mezőből, írjon be egy nevet a **Címke** mezőbe, majd írja be a számot az **Érték** mezőbe.
4. Nyomja meg a **Save** sofl gombot a módosítás elfogadásához.


A gyorstárcsázó gomb használata:

Nyomja meg a gyorstárcsázó gombot a beállított szám tárcsázásához.

Hangüzenet

Az üzenetvárakozás jelző a készenléti képernyőn jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet vár a üzenetközpontban. A tápellátás jelző LED lassan pirosan villog.

Hangüzenetek meghallgatásához:

- Érintse meg a  (Hangüzenetek) vagy a „Connect” (Csatlakozás) gombot.
- Kövesse a hangutasításokat a hangüzeneteinek meghallgatásához.

Telefonja testreszabása

Híváselőzmények

- Nyomja meg a **Híváselőzmények** funkciógombot, amikor a telefon nem aktív, majd nyomja meg a **Navigációs** gombot a lista végiglapozásához.
- Válasszon ki egy bejegyzést a listából, majd a következőket teheti:

- Nyomja meg a **Hívás** gombot a bejegyzés hívásához.
- Nyomja meg a **Törlés** gombot a bejegyzés törléséhez a listából.

Az **Option** sofl gomb megnyomásával a következőket is megteheti:

- A **Részletek** kiválasztásával megtekintheti a bejegyzés részletes adatait.
- Válassza a **Hozzáadás** a **névjegyekhez** lehetőséget a bejegyzés hozzáadásához a helyi címjegyzékhez.
- Válassza a **Hozzáadás** a **blokkolási listához** lehetőséget, hogy a bejegyzést hozzáadja a blokkolási listához.
- Válassza az **Összes törlése** lehetőséget a lista összes bejegyzésének törléséhez.

Névjegyzék Névjegy

hozzáadása:

- Nyomja meg a **Telefonkönyv** programgombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy** lehetőséget.
- Nyomja meg az **Add** sofl gombot a névjegy hozzáadásához.
- Írjon be egy egyedi névjegyválasztékot a **Név** mezőbe, és a névjegyválaszték számát a megfelelő mezőbe.
- A módosítás elfogadásához nyomja meg a **Mentés** gombot.

Névjegy szerkesztése:




- Nyomja meg a **Directory** (Névjegyzék) gombot, amikor a telefon nem használatban van, majd válassza az **All Contacts (Minden névjegy)** lehetőséget.
- Nyomja meg a **Navigation Cluster** gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az **Option** sofl gombot, majd válassza a **Detail** a megjelenő listából.
- Szerkessze a névjegy adatait.
- Nyomja meg a **Mentés** gombot a módosítások elfogadásához.

Kapcsolat törlése:

- Nyomja meg a **Directory** sofl gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **All Contacts (Minden névjegy)** lehetőséget.
- Nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az **Option** gombot, majd válassza a **Delete (Törlés)** lehetőséget a megjelenő listából.
- Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD képernyőn megjelenik a „Kiválasztott elem törlése?” kérdés.

Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információkért lásd a fenti Híváselőzmények részt.

Hangerő-beállítás

- Nyomja meg a  gombot a hívás közben a kézbeselő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- Nyomja meg  gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van vagy cseng, a csengőhang hangerejének beállításához.
- Nyomja meg  a megfelelő képernyőn a média hangerő beállításához.

Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Alapvető->Hang->Csengőhangok** menüpontot.
2. Nyomja meg a **Navigációs** gombot a **Közös** vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter** gombot.
3. Nyomja meg a **Navigációs** gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Save** (Mentés) gombot a módosítás elfogadásához.

Biztonsági központ

A Yealink adatvédelmi mechanizmust biztosít, amely lehetővé teszi, hogy eldöntse, csatlakoztatja-e a telefont az eszközközvetítő platformhoz, és milyen magánadatokat engedélyez a repofi számára. Az adatvédelem engedélyezésének módjáról lásd a felhasználói útmutatót.

Termékünk tartalmaz néhány forráskódot, amelyet bárki felhasználhat és módosíthat a GNU General Public License (GPL) alapján, feltéve, hogy azt ugyanazon licenccserződés alapján mindenki más számára is elérhetővé teszi.

Kérjük, látogasson el a [hEps://suppok.yealink.com/](https://suppok.yealink.com/) weboldalra, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, majd lépjen a **Help Desk -> Open Source Software of Yealink IP Phones (Súgószolgálat -> Yealink IP-telefonok nyílt forráskódú szoftvere)** menüpontra, ahol megtalálja az eredeti GPL licenct és a GPL licenc alatt álló, a Yealink termékekben használt alkatrészek forráskódját.

